









## Decibel EX Feather 両ひじ

※座クッション表側、  
背クッションの下敷きになる位置にハギ有り。







## Decibel EX Feather 片ひじ

※座クッション表側、  
背クッションの下敷きになる位置にハギ有り。







## Decibel EX Feather 単体カウチ

※座クッション表側、  
背クッションの下敷きになる位置にハギ有り。



Decibel EX Feather 単体コーナー



Decibel EX Feather オットマン

